Linee guida per la programmazione remota e lo scarico dati di ricevitori GPS (Standard Trimble Navigation Limited - Serie 5000).



Giuseppe Casula, Enrico Serpelloni e Luciano Giovani

INGV – CNT - Sezione di Bologna Via Donato Creti 12/A 40128 - Bologna

Novembre 2006

Introduzione.

Nella fase di implementazione dell'*hardware* e del *software* per la materializzazione di stazioni GPS permanenti il problema della programmazione e scarico dati a distanza mediante modem da telefonia fissa, *PSTN* e *ISDN* o mediante modem da telefonia mobile, essenzialmente *GSM /GPRS* costituisce un problema di non facile soluzione. Anche laddove esista da parte delle aziende coinvolte nelle forniture un assistenza *software* che consenta di sviluppare dei prodotti personalizzati, alcune operazioni richieste vengono spesso eseguite dall'utenza con mezzi propri. Infatti, gli standard commerciali che vanno per la maggiore operano prevalentemente in ambiente Microsoft Windows e sono spesso privi della modularità e della flessibilità necessarie sia per adattarsi a problemi scientifici sia per la loro esecuzione in background in ambienti Unix (Linux, Solaris o HP-UX).

In questo lavoro vengono analizzate le problematiche legate alla programmazione di ricevitori Trimble Navigation Limited modello 5700 CORS (Continuous Operating Reference Stations), in dotazione al Laboratorio di Geodesia e Telerilevamento dell'INGV-CNT, per un loro utilizzo nell'ambito di stazioni GPS permanenti. In particolare, è stato sviluppato un sistema automatico per il controllo a distanza, la programmazione e lo scarico dati di uno standard dei predetti ricevitori. Tutta la logistica della cascata *hardware* e dello strato *software* è stata sviluppata mediante strumenti da noi implementati; il risultato è sufficientemente stabile e può essere fattivamente utilizzato per il supporto alla realizzazione di stazioni permanenti GPS anche in siti dalla logistica scarsa come quelli situati in zone remote prive di linee telefoniche fisse e di alimentazione.

Per il suddetto tipo di strumentazione infatti, non esiste in Italia una vera e propria assistenza *Hardware* e *Software* in grado di risolvere determinati problemi e, pertanto, in alcuni casi è stato necessario ricorrere sia al supporto tecnico dell'UNAVCO, il consorzio universitario Americano per il NAVSTAR GPS (http://www.unavco.org), sia alla nostra consolidata esperienza nel campo della strumentazione GPS.

Il presente documento è rivolto ad un pubblico limitato costituito da quegli esperti del settore che siano interessati alla soluzione delle problematiche analizzate in questa sede.

Programmazione dei ricevitori.

La programmazione dei ricevitori Trimble di ultima generazione, come i modelli 4700 e 5700, può essere eseguita in ambiente Microsoft Windows 9x/2000/XP mediante degli applicativi interattivi sviluppati dai programmatori della Trimble. Esistono essenzialmente due programmi: il programma *GPS_Configurator* ed il programma *Ctoolbox* (Trimble 5700 Receiver User Guide, 2001). Il primo consente di interagire con la programmazione del ricevitore ad un livello più elevato e quindi risulta

utilizzabile da un utente poco esperto senza causare anomalie di funzionamento, il secondo, invece, agisce a basso livello e consente di cambiare stabilmente il *setup* del ricevitore stesso e la configurazione di *startup*, (cioè la configurazione che definisce il *setup* del ricevitore all'avvio), in maniera che non venga persa anche in seguito ad un *reset*, e quindi, a causa dell'azione a basso livello di tale programma, è meglio venga utilizzato da utenti esperti.

Schema di Utilizzo del programma Ctoolbox

Il programma *Ctoolbox* è disponibile sul sito della Trimble Navigation Limited nell'area riservata ai prodotti: <u>www.trimble.com/productsaz.html</u>. Il file binario si presenta come un'eseguibile per O.S. Microsoft Windows, e si può quindi avviarne l'installazione semplicemente mediante un doppio click del mouse in corrispondenza dell'icona del *setup* di installazione del programma stesso. Una volta installato comparirà un *link* nell'area Programmi dell'icona di avvio di Windows. Avviando il programma esso si connette automaticamente al ricevitore se questo è stato preventivamente collegato ad una delle porte seriali o USB del computer che si sta utilizzando per la programmazione del ricevitore (vedi Fig.1).

Nel caso dei ricevitori Trimble 5700, a causa di bachi presenti nel firmware 1.24 e precedenti e di limiti dell'*hardware*, uno dei problemi di maggior difficoltà di soluzione è la creazione di una configurazione di avvio (*startup*) che consenta al ricevitore di avviarsi in registrazione ogni qual volta lo si accenda, e auto-programmarsi per eseguire sessioni di durata prestabilita dall'utente, (24h nell'esempio che segue).

Esempio di configurazione per l'esecuzione di sessioni di 24 ore con campionamento a 30 secondi.

Per realizzare questa operazione conviene operare come segue:

- Collegarsi al ricevitore, cancellare tutti i file di configurazione già presenti, ad eccezione dei file DEFAULT.cfg, CURRENT.cfg e power_up.cfg.
- Scaricare dal ricevitore sul PC il file *power_up.cfg*, all'interno di questo file i campi più importanti da modificare sono:

i) alla voce *File* devono essere attivate le opzioni *Applied Immediately* e *Stored in the Receiver*, oltre che l'opzione *As auto power_up file* che fa sì che quest'ultimo file di configurazione venga eseguito all'accensione del ricevitore (Fig. 2);

ii) nella seconda voce General occorre porre particolare attenzione al campo PDOP che deve

essere superiore al valore di default 7, e per le nostre latitudini è stato ottimizzato ad un valore di 20, tale valore consente di superare un baco del firmware e porre il ricevitore in registrazione anche in presenza di una pessima copertura satellitare (vedi Fig.2);

iii)alle voci numero 3 e 4 abbiamo: per *il serial port 1* la possibilità di variare la frequenza di banda della porta seriale 1 del ricevitore (ad esempio ponendola al valore 9600 con parità nulla e flusso hardware nullo sarà possibile collegare al ricevitore un modem GSM/GPRS per la trasmissione dati ed il controllo a distanza); invece la voce 4 *Logging* consente di settare la frequenza di campionamento al valore desiderato (es.: 30 sec in Fig. 3).



Fig. 1 – Esecuzione del programma *Ctoolbox*, e visualizzazione della configurazione.



Fig. 2 – Voci File e General del programma Ctoolbox per Trimble 5700.

Excerce del GSview 4.0 Bras CHF WriZip BepDogs Modella semidano.BHF	Riconz del GSView 4.0 Bras.CHF WirZp BepDogs Mccilla semidano.BHF
Configuration Toolbox	Configuration File: CAREPPE Minible_5700%power_up.ofg
Fie Gareral Seed Fort Logong Anterna State	Flee General General Seeial - Port Unternet Dub Explorer Expr Static Tradition Fast static times (mins): Fast static times (mins):
Esplos norne Stere	Shuddown 4 SV 20 x 5 SV 15 x 6+ SV 10 x Eigkos isore Stee Zidd Bemove 2nd Meanzement logging rate: Off
Centro Tweet Version Stread Contro Tweet Contro Tweet	V Available: 2nd Position logging rate: Diff Cestino Tweese Setial F Enable automatic data logging O Uppt A Enable automatic data logging
Acroba VS 51 Resder 50 EE	Acrobal WS_FT Reader 5:0 LE
Ricone di rete Leco SKI-Pro Sen-U SpyCheck PC nuagua CHF Ponnet d Content An. MS-005	Risone direte Leica SN-Pho Serv-U SpG/Deck FC nurague CHF Prompt di Content An MISOOS
😹 Start 🕽 😹 🖄 🖉 💯 🛛 🚱 Gps Anywhere 🔄 Rapporto_Tecnico_06 🛛 💥 Configuration Toolbox 🛛 🖓 💯 🗷 🚺 🔯 11:00	🗿 Start 🔎 🖄 🖉 💯 曼 Gpc Anywhere 🗒 Rapporto_Tecnico_06 💥 Configuration Toolbox 🛱 V2 🗷 💵 😢 1057

Fig. 3 - Voci Serial Port e Logging del programma Ctoolbox.

Le voci 6 e 7 consentono di settare la modalità di misurazione statica. Infatti, per quanto riguarda la voce 6 *Static*, ponendo il valore *Static* in vece di *Kinematic* risulta possibile effettuare un *quick-start* o *quick-stop* del campionamento tramite modem anche se questa opzione non è stata prevista per i 5700 nella manualistica relativa alle R-Utils (utilità della Trimble per la comunicazione tra ricevitori e PC). Per quanto riguarda la voce 7, *Time Activation*, questo settaggio consente di attivare un *timer* per la programmazione del ricevitore con sessioni di durata prestabilita dall'utenza (es. 24 h, a partire dal 01 Gennaio 2004 in Fig. 4).



Fig. 4 – Voci Static e Time Activation del programma ctoolbox.

In conclusione, se si utilizza il programma *Ctoolbox* con la modalità sopra descritta e si ritrasmette il file *power up.cfg* al ricevitore, si ottiene un *setup* del Trimble 5700 che attiva il *logging* per

sessioni di 24 ore e passo di campionamento a 30 sec, ogni qual volta il ricevitore viene acceso e collegato all'antenna, rendendo di conseguenza anche l'utilizzo in campagna di questo tipo di ricevitori molto facile, e di semplice utilizzo anche per utenti inesperti. Il ricevitore genererà un file interno per ogni sessione giornaliera nominandolo con le ultime 4 cifre del numero di serie di questo ultimo più le quattro cifre della sessione ed il suffisso finale .T00 (tale suffisso indica un file binario interno dei ricevitori Trimble 5700).

Schema di utilizzo del programma GPS_Configurator

Il programma *GPS_Configurator* costituisce un'ulteriore opzione per la programmazione dei ricevitori Trimble 5700, tuttavia esso agisce a livello più elevato e quindi risulta utile in particolar modo per una programmazione di *quick-start* con sessioni a 24 ore laddove non si voglia modificare la configurazione di *power_up* come mostrato in precedenza utilizzando il programma *Ctoolbox*. Uno dei vantaggi di *GPS_Configurator* è la sua facilità di utilizzo e l'esistenza di una versione per Windows CE (anche 2003), quindi eseguibile da palmare (es., *HP-IPAQ*), oltre che della versione standard eseguibile da PC IBM compatibili in ambiente Microsoft Windows.

Una volta connesso il ricevitore ad una delle porte di comunicazione di un PC (seriale RS232 o USB), si procede con la seguente modalità:

Avviare *GPS Configurator* mediante la sequenza: *START - PROGRAMMI - TRIMBLE - GPS_CONFIGURATOR:* selezionando la porta di connessione ed il tipo di ricevitore, (vedi Fig. 5):



Fig. 5 – Avvio programma GPS_Config e connessione al ricevitore.

5	<u>è</u>		🖳 <u>è</u> 🤌 🔔 🛲 🚈	
Risorse del	GSview 4.0 Leic	GPS Configurator	Risorse del GSview 40 Leics S	
computer		Log to receiver Senal outputs Base Hover Anternna Receiver details General SV tracking Position	Receiver details General SV tracking Position	
	-	G Controle	Current session	
Documenti	Nero-Burning B Rom	Elevation mask 13" PDOP mask 7	Documenti Nero-Burning Bras. Not logging	
	É.		C G G K Memory left 62657/kB	
Internet	Dutlook T	C Found and an Antine	Internet Outlook Triu0	
Explorer	Express	C Positive slope C Static	Explorer Express Quick Start 4	
R		C Negative dope C Kinematic	Receiver files	
Esplora risorse	e Sistema 117 T	WAAS/EGNOS	Esplora risorse Sistema 11700: Telle Tille Size Hecover	
	.	C WASS	264 27710500 19/02/04 0.00 375k8	
Cestino	Tweak UI 1	O EGNOG	Cestino Tweak U Mod	
		- Format flash card	Show live files Show recoverable files	
P	air -	Quick format Full format	A Session schedule	
Acrobat Reader 5.0	WS_FTP95 se LE		Acrobat WS_FTP95 serpe	
머	MS			
Bisorse di rete	Promotic of			
	MS-DOS	OK Annula Applica ?	MS-DOS OK Annula Applica ?	
start	ا 😥 🖄 🤹	6PS Configurator	🔹 Start 🛛 🧑 🖄 🍘 🛛 GPS Configurator	15:35

Fig. 6 – Voci General e Log to receiver del programma GPS_Configurator.

- 1) Il Programma si avvia sull'opzione *General* (Fig. 6), e bisogna per prima cosa verificare che sia attivata la modalità *Static* con 13° di *elevation mask* e *PDOP* di 20,
- 2) Selezionare in alto a sinistra l'opzione Log to Receiver:
- Per l'avvio della registrazione posizionarsi su *Start data logging* e attivare tale modalità. Si apre una finestrella all'interno della quale è possibile selezionare il passo di campionamento (es., 30 sec);
- 4) dopo aver aggiustato, a seconda delle esigenze, l'opzione *Data logging rate* cliccare sull'opzione *Advanced* all'interno della finestrella stessa, (Fig. 7) a cui segue l'apertura di una seconda finestra, all'interno della quale è possibile aggiustare l'opzione *File interval* (24h per sessioni della durata di 1 giorno): e dopo aver attivato, se lo si ritiene necessario, la modalità *auto delete file when memory is full*, selezionare l'opzione *OK* in basso a sinistra per avviare l'acquisizione (Fig.7).
 Infine, à possibile verificare all'interno della finestra di acquisizione abe il ricevitore etia registrando.

Infine, è possibile verificare all'interno della finestra di acquisizione che il ricevitore stia registrando correttamente gli osservabili: *L1 cont, L2 cont, L1 total* eccetera (Fig.8). Il Ricevitore risulta quindi programmato in modalità sessione continua con durata 24h.

Risorse del computer	GSview 4.0	EPS Configurator	Ricore del GSview 40 Leiza S Computer Receiver details Computer Receiver details Receiver details
Documenti	Nero - Burning Rom	Courted cession Partial Partial Partial Partial Partial Partial Partial Partial Partial Partial Partial Partial Partial Partial Partial Partial Partial Partial Partial Par	Correct sector Sec
Internet Explorer	Dutlook Express Dutlook Sistema	Truc , Poston logging rate Every 5 mins Cancel Elevation mask 13 Advanced	Internet Dutidok Tilut Explorer Express Primary Seconday Measurement interval 30 sec V IS sec V Position interval Every 5 mins V Explore interval 117001 Explore interval 113
i Cestino	Tweak UI	Mode Show kee files	Tool Cettrino Tweak UI Mod File interval 24 hour 22
Acrobat Reader 5.0	WS_FTP95	Session schedule Start Duration File name Rate Delete Delete	Acrobel VIS FIP95 sepe Reade 50 LE
Risorse di rete	Prompt di MS-DOS	pleX2	Ritore direte Prompt di ple32
🙀 Start	🤌 🔅 💋 👰	GPS Configurator	🗿 🕼 Statt 🛛 🧔 🖄 🖉 🎯 🕞 GPS Configurator 🛛 🔄 5700_prog.sxw - OpenOffi

Fig. 7 – Voci Start data logging ed Advanced del programma GPS_Config.

	注 🕺 🐇 🖉 🖡				
Risorse compi	del continuento la contra contra contra del GOS Configurator	4	SSH Secure File Transf		
Docun Docun Interr Explo	Receiver details General SV tracking Postion Log to receiver Serial outputs Base Rover Anterna Durent session Status Status 12 cork L12 cork L1 total L2 k Pre-survey positioning 15 0 0	۲k ا	SSH Secure Shell Client All Client Emile		
Esplora n Esclora n Cesti	Stop logging Image: Constraint of the stop of the	F F	Prot Antivirus		
Acrot Reade	C Show recoverable files Start Duration File name Rate Delete Edit OK Annulla Acopica ?	ЖF			
Starl	🖌 🔬 🖄 🌌 🗒 5700 mag dag , WardPad				V0 14:02



Fig. 9 – Esempio di connessione diretta modem-ricevitore Trimble 5700:

1) Porta 1 seriale *Terminal* del ricevitore in connessione ad un modem GSM/GPRS mediante cavo *null-modem* della casa.

2) Porta 2 seriale e alimentazione del ricevitore, il corrispondente terminale RS232 è connesso ad un modem *US_Robotics* tramite convertitore *gender-changer* tipo *null-modem*,

3) Modem US_Robotics Sportster seriale dati PSTN,

4) Convertitore *gender-changer* tipo *null-modem* in connessione fra l'uscita RS232 del ricevitore ed l'ingresso seriale del modem,

5) Modem GSM/GPRS.

La connessione modem ricevitore.

Nel caso di utilizzo di ricevitori Trimble 5700 per stazioni GPS permanenti, o semi-permanenti, che abbiano quindi bisogno di una trasmissione dei dati, la connessione modem-ricevitore si esegue per tutti gli standard mediante un cavo *null-modem*. Con cavo *null-modem*, si intende un cavo seriale RS232 con i pin 2 e 3 invertiti. In assenza di tale *hardware* risulterà impossibile comunicare con il ricevitore stesso. Esistono diverse possibilità di effettuare questa connessione, in assenza dei cavi forniti dal produttore è possibile utilizzare un convertitore *null-modem* in connessione diretta all'uscita seriale PC fornita con l'alimentatore (vedi Fig. 9). In questo caso la frequenza di banda 38400bps di *default* della porta 2 dei Trimble 5700 consente la comunicazione solo con modem *PSTN*, per i modem *GSM* risulterà necessario variare la banda della porta come descritto in

precedenza (vedi Fig. 3).

Programmazione dei modem.

Quasi tutti gli standard commerciali nel campo dei modem hanno a catalogo dei devices AT compatibili. Per tali periferiche risulta possibile variare i settaggi di *default* mediante i ben noti comandi AT, questa opzione risulta fondamentale per realizzare connessioni dirette modemricevitore GPS. Per effettuare questa operazione occorre innanzitutto consultare il manuale del modem al fine di trovare le stringhe AT per la corretta programmazione del modem in utilizzo. Nel nostro caso questa operazione è stata facilitata dall'utilizzo di modem US_Robotics modello Sportster seriale dati 57600bps, per quanto riguarda i modem da linea fissa. Per quanto riguarda i modem da telefonia cellulare GSM/GPRS, sono configurabili mediante un minor numero di comandi AT e pertanto più facilmente utilizzabili. La sequenza di default consiste nell'utilizzare un programma di comunicazione fra un PC IBM compatibile e i dispositivi collegati alle porte seriali dello stesso, nella fattispecie il programma di più diffuso utilizzo è l'Hyperterminal di Windows, presente in tutte le versioni del diffusissimo O.S. di Microsoft. Esistono essenzialmente due stringhe AT su cui porre attenzione, la prima per abilitare la risposta del modem alla chiamata e la seconda per disabilitare gli echi, in essenza, esse si possono riassumere in: ATS0=1 e ATQ1 il tutto preceduto da un *reset* del modem mediante la stringa AT&F e seguito dal salvataggio del nuovo setup nella configurazione di default del modem con la stringa AT&W o AT&WO. Tutti questi comandi vanno impartiti al modem in seguito alla sua connessione con una porta seriale RS232 di un PC operante in ambiente Microsoft Windows e tramite Hyperterminal. Inoltre, all'avvio del programma è opportuno non selezionare la periferica del modem ma la porta COM alla quale è collegato ed inserire di conseguenza i parametri di banda corretti.

Nel caso si operi in ambiente *Linux* o *Solaris* si può utilizzare il programma *minicom* invece dell'*Hyperterminal*.

Procedura Operativa con Hyperterminal.

Procedura operativa: avviare *hyperterminal* con la sequenza di comandi windows - menu avvioprogrammi-accessori-comunicazioni, selezionare la porta seriale alla quale è connesso il modem, il gsm, il radio-modem o il convertitore seriale-ethernet (vedi Fig. 10).

Nel caso del modem procedere come segue: nella finestra che segue la connessione con hyperterminal selezionare la corretta frequenza di banda (es: 38400 bps), 8 bit di dati, con flusso

9



Fig. 10 – procedura di programmazione modem tramite hyperterminal di windows.





hardware (generalmente nessuno), si apre una finestra all'interno della quale è possibile impartire comandi al modem (Fig. 11), inserire le seguenti stringhe at: *atz* serve per verificare la presenza del modem, la risposta deve essere *ok*, at&f0, ats0=1 e atq1, queste ultime tre stringhe servono: la prima per *resettare* il modem ai valori di *default*, la seconda per attivare la risposta del modem dopo il primo squillo, la terza per disabilitare gli echi sulla linea, rispettivamente, l'ultima stringa da

impartire deve essere il ben noto *at&W0*, che salva l'attuale configurazione in quella di default del modem, in maniera che allo spegnimento dello stesso la presente configurazione non venga perduta.

Le R-Utilities.

Il principale difetto dei ricevitori Trimble, oltre alla scarsa intuitività del flusso dati del *firmware* spesso affetto da imperfezioni, è l'assenza di un linguaggio ASCII ad alto livello per la comunicazione con il ricevitore al fine di effettuare tutte quelle operazioni necessarie per porlo in opera: programmazione, *setup*, scarico dati, *reset*, eccetera, eccetera (es. il linguaggio *OWI* per Leica ed Ashtech). Nello standard Trimble esiste un linguaggio binario di comunicazione che non è manualizzato. Per ovviare a questo problema e grazie anche al supporto di UNAVCO, sono state scritte delle *utilities* denominate *R-Utilities* (Remote-Utilities), che sono dei veri e propri comandi ad alto livello eseguibili in finestra *DOS*, atti ad effettuare tutte le predette operazioni di *routine* senza la necessità di conoscere a fondo il linguaggio binario di comunicazione con i ricevitori. Esistono diverse versioni delle R-Utils: la versione 2.42 compatibile con i ricevitori della serie 4000; la versione 2.51 compatibile anche con i Trimble 5700; infine, la versione 2.55 compatibile con tutti gli standard Trimble. Le R-Utils sono disponibili sul sito dell'UNAVCO all'indirizzo: (http://facility.unavco.org/software/download transfer/trimble/trimble.html).

La sequenza di operazioni necessarie per l'utilizzo delle R-Utils si può riassumere come segue: 1) una volta scaricato l'archivio *zip* contenente le R-Utils dal predetto sito lo si esplode in una cartella che deve in seguito essere aggiunta come *link* al *path* del sistema;

2) quindi si apre una finestra *DOS* (meglio se si utilizza il programma *cmd.exe* in ambienti con NT filesystems, es., 2000 o XP) e si impartiscono i necessari comandi di linea (R-Utilities Software User Guide, 1997).

Ad esempio, supponiamo di aver connesso un modem *US_Robotics Sportster* seriale dati 57600bps alla porta seriale COM1 di un PC e di voler effettuare una connessione diretta modem-ricevitore Trimble 5700 come indicato in precedenza, con il modem connesso all'interno 469.

Al prompt dei comandi digitando la stringa:

rstatus -MATDT469 -DCOM2 -B33600 -Pn -version -svtracking -logging -station -session -state

il modem si connette al ricevitore e ne restituisce a video la diagnostica (vedi figura 12).

In caso che il ricevitore sia connesso direttamente in rete *ethernet* alla porta numero 7777 e ad esso sia stato assegnato per esempio l'IP address: 192.168.1.50 è possibile dialogare con lo stesso utilizzando il comando:

rstatus -D192.168.1.50:7777 -version -svtracking -logging -station -session -state

Dove il numero 7777 rappresenta il numero della porta a cui il ricevitore stesso è stato collegato.



Fig. 12 - Esempio di utilizzo delle *R-Utils* 2.51, la diagnostica di stato di un Trimble 5700 in registrazione continua viene effettuata in modalità connessione remota Modem-Ricevitore.

Procedura operativa per la programmazione e scarico dati di un ricevitore remoto via modem o porta seriale di un PC.

Tutti i comandi delle R-Utilities che effettuano operazioni di Input/Output con il ricevitore utilizzano la sintassi generale decritta nello schema generico seguente:

nome_comando -Ddispositivo -Bbanda -Pparità

dove *dispositivo* è la periferica a cui si connette il ricevitore (cioè la porta seriale COM1/n nel *ms_dos* o /dev/ttyS0-Sn in ambiente Linux), nel caso particolare di connessione modem PSTN/GSM o seriale PC-ricevitore, *banda* è la velocità di banda della porta (es.: 9600, 19200, 38400bps ecc.), essa deve corrispondere ai settaggi di banda della porta del ricevitore (vedi ad esempio la Figura 3), *parità* è la parità della porta seriale, generalmente None (cioè n).

Supponiamo, ad esempio, di voler connettere un ricevitore alla porta seriale *COM1* di un PC, con velocità di banda di 38400bps , programmare la sessione di misura in maniera che in caso di

blackout della stazione remota il ricevitore riprenda automaticamente a registrare; di voler diagnosticare lo stato del ricevitore stesso e di voler accedere alla memoria per scaricare e cancellare i file di dati all'interno della stessa.

La procedura sarà in prompt di ms_dos in ambiente Microsoft Windows (Fig. 13-14-15):

connessione:rconn-Dcom1-B38400-Pnprogrammazione:rsurvey-Dcom1-B38400-Pn-K1440-Q-L30-Z10-G0,0

D – Seleziona la periferica da utlizzare (es. COM1 – porta seriale 1)

B – Setta la frequenza di banda della periferica (es. 38400bps)

- P Setta la parità (es. n nessuna)
- K numero minuti di durata della sessione (1440 minuti, 24h)
- Q esecuzione rilievo statico in modalità quick-start
- L setta il campionamento statico, (es. L30 campiona a 30 secondi)
- Z angolo di cut-off delle osservazioni (10°)
- G0,0 disabilita la cancellazione automatica dei file in memoria

diagnostica: rstatus -Dcom1 -B38400 -Pn -version -svtracking -logging -station -session – state

diagnostica della memoria: rfile -Dcom1 -B38400 -Pn -T

scarico file: rfile -Dcom1 -B38400 -Pn -Inomefile_in_memoria

cancellazione file: rfile -Dcom1 -B38400 -Pn -Knomefile_in_memoria

disconnessione: rdisconn -Dcom1 -B38400 -Pn

E nel caso, al contrario, che si utilizzi un modem si deve inserire anche il setup del modem ed il numero di telefono da chiamare, ad esempio, il comando:

connessione modem: rconn -Dcom1 -MATX3L1DT0514151469 -B38400 -Pn

connette il PC chiamante ad un ricevitore remoto collegato ad un modem di linea che risponde al numero 051-4151469, settando il modem chiamante con le stringhe: ATL1 che azzera il volume del modem e ATX3 che setta il modem per linee inattive, rispettivamente. Ed in ambiente Unix (Es. Linux Mandrake 10.1) si ha:

connessione: rconn -D/dev/ttyS0 -B38400 -Pn

acquisizione dati: rsurvey -D/dev/ttyS0 -B38400 -Pn -K1440 -L30 -Q -Z10 -G0,0

<u>diagnostica</u>: **rstatus** -D/dev/ttyS0 -B38400 -Pn -version -svtracking -logging -station -session – state

diagnostica della memoria: **rfile** -D/dev/ttyS0 -B38400 -Pn -T

scarico file: rfile -D/dev/ttyS0 -B38400 -Pn -Inomefile_in_memoria

cancellazione file: rfile -D/dev/ttyS0 -B38400 -Pn -Knomefile_in_memoria

disconnessione: rdisconn -D/dev/ttyS0 -B38400 -Pn

E, nel caso si voglia utilizzare un modem in ambiente Linux:

connessione modem: rconn -MATX3L1DT0514151469 -D/dev/ttyS0 -B38400 -Pn

Dove per *ttyS0* si intende la porta seriale 1 alla quale è stato connesso il modem o direttamente il ricevitore. Si rammenta, inoltre, che in ambiente Linux volendo rendere visibile la *device* ttyS0 anche ad un utente normale è necessario settarne i privilegi con il comando di sintassi:

chmod a+rwx /dev/ttyS0

Che attribuisce a tutti gli utenti privilegi di accesso ed esecuzione della *device* porta seriale numero 1 (*ttyS0*).

🐕 Prompt di MS-DOS	- I X	😽 Prompt di MS-DOS			_ <u>6 x</u>
		Auto 💽 🛄 🖻	🖻 🖗 🗗 A		
		NAME	TIME	BYTES	
Wicrosoft(R) Windows 98 (C)Copyright Microsoft Corp 1981-1999.		87712050.TOD 87712060.TOD 87712070.TOD	07-23-2004 00:01 07-24-2004 00:01 07-25-2004 00:01	0:16 444137 0:16 443802 0:16 44226	
C:\WINDOWS>cd \bepdogs		87712080.TOD	07-26-2004 00:01	0:10 444220 0:16 443387 0:16 4/2715	
C:\bepdogs> C:\bepdogs> C:\bepdogs> C:\bepdogs> C:\bepdogs> C:\bepdogs> C:\bepdogs> C:\bepdogs> C:\DepKONNLFCE_ONTROL, v2.51 TEST WIN32 (Mar 30 2001) Copyright (c) 1993-2001 Trimble Navigation Limited. All rights reserved. C:\ZIPYRCONNLFXE, 2.14 Storing new device file name (com1). Setting com1 to 38400,NONE,8,1. Testing communications linkwait. Connection established. Done.		87712105.100 8771210.100 8771210.100 87712430.100 87712450.100 87712450.100 87712450.100 87712450.100 87712480.100 87712490.100 87712500.100 87712570.100 ***** RFILE EN	07-27-2004 00:01 07-29-2004 00:01 07-29-2004 00:01 08-30-2004 11:01 09-01-2004 00:01 09-02-2004 00:01 09-03-2004 00:01 09-04-2004 00:01 09-05-2004 00:01 09-05-2004 00:01 09-05-2004 00:01 09-05-2004 00:01 09-13-2004 08:01 D DIRECTORY	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	
C:\bepdogs>		Total numbe r o Done.	f files 16 Size !	5931871 bytes	
		C:\bepdogs>			
		Hom		(1	
🏽 🔀 Start 🛛 🖉 🚺 🔽 📢 Gps Anywhere 📰 Linee guida per la program 👹 Prompt di MS-DOS 🛛 🖏 🖓 🖓 🛄 🛽	315:36	🕃 🎲 🧶 Start 🕺 😹	V2 Gps Anywhere	🖆 Linee guida per la 🗱 Prompt di MS	🙀 R-Utilities.doc 🛛 🔀 🔽 💷 🔃 15:38

Fig.13 – Esempio di comando **rconn**, a sinistra in figura viene effettuata la connessione del ricevitore alla porta seriale 1 di un PC in ambiente microsoft Windows; invece, a destra in figura, viene rappresentata la lista della directory principale della memoria flash di un ricevitore Trimble 5700 mediante il comando **rfile** delle R-Utilities.

K RFILE	_ 🛛 X	🐕 Prompt di MS-DOS	_ # X
		Auto 🗵 🖾 📾 🗗 🗛	
<pre>***** RFILE END DIRECTORY Total number of files 16 Size 5931871 bytes Done. C:\bepdogs>rfile -Dcom1 -B38400 -Pn -I87712500.T00 5700-RC REMOTE CONTROL, v2.51 TEST WIN32 (War 30 2001) Copyright (c) 1993-2001 Trimble Navigation Limited. All rights reserved. C:\ZIP\RFILE.EXE, 2.73 Storing new device file name (com1). Setting com1 to 38400,NONE,8,1. Testing communications linkwait. Testing receiver configuration Getting directory</pre>		C:\bepdogs>rfile -Dcom1 -B38400 -Pn -K87712500 T00 5700-RC REMOTE CONTROL, v2.51 TEST WIN32 (Mar 30 2001) Copyright (c) 1993-2001 Trimble Navigation Limited. All rights reserved. C:\ZIP\RFILE.EXE, 2.73 Storing new device file name (com1). Setting com1 to 38400,NONE.8,1. Testing communications linkwait. Testing receiver configuration Getting directory Flushing receive buffers. Read 1 bytes Deleting file (Name: 87712500.T00).	
Flushing receive buffers. Read 1 bytes		uone. C:\bepdogs>	
Downloading File name: 87712500.T00 size:165048 bytes Output> 87712500.T00 Flushing receive buffers. Read 2 bytes			
<u>Elag: 1, Offset: 2816, Size: 256</u>			
an an an ann ann ann ann ann ann ann an	•	frakûlarenî. gerê 888∑ (gevçen: (devçen: jinan., ji) (jinan., ji) (jinan., ji) (jinan., ji) (jinan., ji)	
Per aprile la Guida, premere F1.	NUM	, Per aprire la Guida, premere F1.	NUM
😹 Start 🥚 🏟 🜠 💘 🕒 Gps Anywhere 📑 Linee guida per Ia 🏙 RFILE 🦉 R-Utilities doc 🛛 🖏 💘 🖪 🗈	15:40	📽 Start 🛛 🚓 😚 🏹 🔽 🗍 🚱 Gos Anwhere 🔤 Linee cuida certa. 🛛 🗱 Promot di MS-	8 15:42

Fig. 14 – Esempio di Output, in finestra *DOS*, del comando **rfile**, nel primo caso viene scaricato il file: 87712500.T00 dalla memoria interna di un ricevitore Trimble 5700; nel secondo caso ne viene effettuata la cancellazione.

Mg Prompt di MS-DOS	X	🏀 Prompt di MS-DOS	_ # X
		Auto 🗉 🛄 🔀 🛃 🖪 🗛	
***** RSTATUS END TRACKING			
***** RSTATUS BEGIN LOGGING		C:NepdogSYsurvey -UcomI -B30400 -Ph -K1440 -L30 -U -Z10 -60,0 5700-RC REMOTE CONTROL, v2.51 TEST WIN32 (Mar 30 2001) Converiat (c1 1993-2001 Triable Navigation Limited - Oll rights reserved	
SV 5CONT(L1):4CUMUL(L1):4CONT(L2):4CUMUL(L2):4SV 4CONT(L1):4CONT(L2):4CUMUL(L2):4SV14CONT(L1):4CUMUL(L1):4CUMUL(L2):4*****RSTATUSENDLOGGING4CUMUL(L2):4		Copyright (c) 1230 cool frame (com1). C:\ZIP\RSURVEY.EXE, 2.38 Storing new device file name (com1). Setting com1 to 38400,NONE,8,1. Testing receiver configuration Purping Duickstart Survey	
*** Cannot get station information for 5700 receivers ***		Antenna height: 0.0000 meters	
*** Cannot get session information for 5700 receivers *** ***** RSTATUS BEGIN STATE SURVEY STATE: LOGGING SVS LOCKED : 03		Continuous logging: 1440 minute files Meas Sync Time: 30.0 seconds Elevation Mask: 10 degrees Store Position: Normally Antenna Serial Number: 000000 Minimum Satellite Count: 3	
BHITERY : 100% MEMORY REMAINING: 4311 hours RECVR STATUS : Static survey measurements. ***** RSTATUS END STATE		Survey started. Done.	
Done.		C:\bepdogs>	
C:\bepdogs>			
noritanet. Bol d 1827 Jones (Imaan, Dween, jamas, 123 Se		handskapent Ten \$692] (Barlon]anskes, jittanis 100 12	
Per aprire la Guida, premere F1.	NUM	Per aprire la Guida, premere F1.	NUM
🏽 Start 🛛 🥶 🖄 📝 👿 🔤 Gps Anywhere 🛛 📄 Linee guids per la 👹 Prompt di MS 🗒 R-Utilities doc 🗍 💥 V2 🗉 🛚 🖄	15:47	😹 Start 🧀 🔅 📝 🔽 🕒 Gps Anywhere 🛛 📄 Linee guida per la. 🏙 Prompt di MS 🗒 R-Utilities.doc 🕴 📴 🔽 🗄 🗓	15:44

Fig. 15 – Esempio di *Output* delle stringhe di comando **rstatus** e **rsurvey** delle R-Utilities precedentemente descritte, a sinistra e a destra, rispettivamente, nella figura.

Scrittura di procedure *batch* e sequenziamento delle operazioni.

L'automazione di tutte le procedure di scarico, diagnostica e controllo a distanza di una stazione permanente GPS può essere realizzata mediante l'utilizzo di una combinazione fra procedure scritte in linguaggio procedurale di sistema (*batch* per il *dos*, *script* della *c-shell* o della *Bourne shell* in ambienti Unix) e utilità scritte mediante un linguaggio di programmazione (es., FORTRAN 77). Per le operazioni più complesse si utilizzano dei linguaggi di programmazione che possono essere *object-oriented* come il *visual basic*, ma possono essere anche linguaggi di linea come il C, il C++, in taluni casi il *FORTRAN77-90* od il *quick-basic*; in ambiente Linux si utilizza comunemente il *PERL*.

Un esempio di tali procedure può essere un programma che a partire dalla data di sistema calcola il cosiddetto *DOY* (Day Of Year), in base a questa informazione costruisce, mediante delle operazioni su variabili alfanumeriche, il nome di un *file* giornaliero da scaricare dalla memoria di una ipotetica n-esima stazione GPS permanente mediante una stringa di comando contenente, per esempio, il comando *rfile* delle R-Utils Trimble. Per il successivo *scheduling* di questa operazione può essere utilizzato lo *scheduler* di Windows, che lancia l'esecuzione di una o più procedure *batch* le quali eseguono le operazioni programmate. In ambiente *Unix*, invece, viene utilizzato il *demone crontab*, che può essere avviato mediante un *front-end* per *X-Windows* di Linux (es. *kcron*), e visto che anche

in ambiente Sun Solaris è stato introdotto recentemente il *KDE* la modalità dei comandi è la stessa anche per questo sistema operativo.

Ringraziamenti

 Si ringrazia l'UNAVCO per l'assistenza data nella fornitura delle R-Utilities 2.51 versione Microsoft Windows e suggerimenti sull'utilizzo.

Riferimenti Bibliografici

- R-Utilities Software User Guide. Trimble Navigation Limited, Part Number 28612-00, Revision A, December 1997.
- 2) R-Utilities User Guide Trimble Navigation Limited For PBO Campaign System Testing, January 2004.
- Trimble 5700 Receiver User Guide, Trimble Navigation Limited, Version 1.00, Part Number 43952-00 ENG, Revision A, January 2001.