



ITALIAN NATIONAL RESEARCH COUNCIL
"NELLO CARRARA" INSTITUTE FOR APPLIED PHYSICS
CNR FLORENCE RESEARCH AREA
Italy

TECHNICAL, SCIENTIFIC AND RESEARCH REPORTS

Vol. 2 - n. 65-3 (2010)

M. Bini, A. Ignesti, C. Riminesi

**Procedura per la misura di Campi EM
emessi da impianti Radar utilizzabile
in campagne di Sorveglianza Fisica
Ambientale**

CNR-IFAC-TR-08/009

ISSN 2035-5831



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Istituto di Fisica Applicata "Nello Carrara"

Via Madonna del Piano 10, 50019 Sesto Fiorentino, Firenze (Italy)

LabSeCEM – Laboratorio Sicurezza e Compatibilità Elettromagnetica

Tel: 055 522 6409; Fax: 055 522 6459

e-mail: m.bini@ifac.cnr.it

Procedura per la misura di Campi EM emessi da impianti Radar utilizzabile in campagne di Sorveglianza Fisica Ambientale

M.Bini
A.Ignesti
C.Riminesi

Agosto 2009

1	Introduzione.....	1
2	Inizio della sessione di misura	2
3	Individuazione e misura della frequenza di lavoro del radar	3
3.1	<i>Individuazione della frequenza</i>	3
3.2	<i>Misura della frequenza.....</i>	3
4	Misura della potenza di picco.....	4
4.1	<i>Misura nel dominio della frequenza.....</i>	4
4.2	<i>Misura nel dominio del tempo (SPAN ZERO)</i>	5
5	Misura della potenza media	5
5.1	<i>Misura nel dominio del tempo.....</i>	5
5.1.1	<i>Misura del tempo di rotazione.....</i>	6
5.1.2	<i>Misura del tempo di illuminazione.....</i>	7
5.1.3	<i>Misura del periodo di ripetizione degli impulsi</i>	7
5.1.4	<i>Misura della larghezza e della potenza di picco dell'impulso</i>	8
5.2	<i>Misura nel dominio delle frequenze (CHPW).....</i>	8
6	Osservazioni conclusive	10
	APPENDICE.....	11
	RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI.....	15

Nella Tabella 1 dell'Appendice vengono riportati (con alcune, sintetiche spiegazioni) le sigle e i termini tecnici usati nel testo.

La Figura 1 mostra in forma schematica la strumentazione usata nelle misure di cui si descrive qui la procedura. Il sistema è costituito dai seguenti componenti.

1. **Antenna**, che deve essere idonea per operare alle frequenze attese. Una scelta conveniente è quella di un'antenna a larga banda, come, ad esempio, la Conical Log Spiral Antenna (CLSA, banda tipica: 1 GHz ÷ 10 GHz) o la Double-Ridged Guide Antenna (DRGA, 750 MHz ÷ 18 GHz). La seconda ha una banda più estesa, mentre la prima, grazie alla polarizzazione circolare, non richiede di conoscere la polarizzazione del campo emesso dal radar.
L'antenna deve essere provvista di *ACF* (Antenna Calibration Factor) mediante il quale, come è noto, si calcola l'intensità del campo elettrico E da quella V_a del segnale presente ai capi dell'antenna: $E = ACF \cdot V_a$.
2. **Il cavo di collegamento**, del quale deve essere nota l'attenuazione (AttCAVO) alla frequenza di operazione del radar. Nota l'intensità del segnale V_r , misurata dal ricevitore, si può calcolare quella ai capi dell'antenna: $V_a = \text{AttCAVO} \cdot V_r$.
3. **Spettro Analizzatore (SA)** è lo strumento chiave della procedura. Esso fornisce una visualizzazione panoramica dello spettro dei segnali presenti sull'antenna, permette di individuare quelli appartenenti ad impianti radar e darne una misura quantitativa sia dell'intensità di picco che di quella media. Lo SA deve coprire la gamma di frequenza in cui si pensa operi il radar oggetto della misura e deve possedere una Resolution Bandwidth (RBW, parametro che indica la larghezza del filtro di media frequenza) adeguata per una ricezione corretta degli impulsi che costituiscono il segnale radar. Un criterio comunemente utilizzato per la scelta della RBW è che questa sia circa il doppio e, preferibilmente, quattro volte l'inverso della lunghezza τ dell'impulso: $\text{RBW} = 4/\tau$.
Inoltre lo SA deve poter operare nelle modalità **span zero** e **Channel Power (CHPW)**.

La seguente formula, di semplice derivazione (basta passare dalle grandezze lineari ai dB) e facile a ricordare, permette di ricavare l'intensità del campo elettrico E , in dBV/m, dalla misura del segnale in dBm, fornita dallo spettro analizzatore.

$$E(\text{dBV/m}) = V_r(\text{dBm}) - 13 + \text{AFC}(\text{dB}) + \text{AttCAVO}(\text{dB}) \quad (1)$$

Poiché i limiti di esposizione sono in genere espressi in V/m[1], si passa dai dBV/m ai V/m con la ben nota formula:

$$E(\text{V/m}) = 10^{\frac{E(\text{dBV/m})}{20}} \quad (2)$$

2 Inizio della sessione di misura

Poiché molti SA ricordano le impostazioni in uso prima dell'ultimo spegnimento, è buona norma, all'inizio di una nuova serie di misure, riportare lo SA alle impostazioni di default. Questo si ottiene premendo un tasto apposito, contrassegnato tipicamente dalla dicitura **pre-set**, o altra similare indicata nel manuale dello strumento.

Con il pre-set i parametri dello SA, span, RBW, SWT (sweep time), ecc., vengono impostati sui valori ritenuti dal costruttore un compromesso ottimale per gli impieghi tipici dello strumento. E' poi compito dell'operatore modificare di volta in volta il valore di alcuni dei parametri a seconda della specifica misura da effettuare, come apparirà chiaro nel corso

dell'esposizione. Nella descrizione delle varie operazioni si cercherà di non fare riferimento ad uno spettro analizzatore specifico, anche se nel concreto la procedura è stata messa a punto e provata utilizzando lo spettro analizzatore R&S ESPI 7, in uso nel nostro laboratorio (la Tabella 3 dell'Appendice ne riporta le principali caratteristiche tecniche).

3 Individuazione e misura della frequenza di lavoro del radar

3.1 Individuazione della frequenza

Dopo aver puntato l'antenna in direzione dell'impianto radar, che, è solitamente installato in posizione rialzata e visibile, si operano le seguenti impostazioni:

RBW	10 MHz
VBW	10 MHz
SPAN	Scegliere un valore elevato, ad es. 1 GHz – 7 GHz; Se si è individuato il tipo di radar, lo span può essere convenientemente ridotto utilizzando le informazioni di Tabella 2;
Detector	Peak
Traccia	impostare su CLR\WRT
SWT	Alcuni millisecondi.
Trigger	FREE RUN

- Si osserva con attenzione lo schermo fino a che si notano nella traccia dei rapidi "guizzi", che appaiono in alcune spazzolate e in molte altre no; questi guizzi denunciano la presenza di un radar in funzione.
- Si prende nota della frequenza o delle frequenze (spesso un impianto radar opera su più frequenze) a cui si vede il guizzo e si imposta la frequenza centrale dello SA su un valore vicino a questa frequenza/e.
- Si diminuisce lo SPAN in modo da avere una visione un po' più espansa della scala delle frequenze
- Si sceglie la modalità MAXH, per congelare in maniera permanente il picco (o i picchi) corrispondenti alla frequenza (le frequenze) di lavoro del radar.
- Si prende nota della frequenza e della altezza del picco (dei picchi).
- Si fa una hard copy dello schermo e la si conserva per documentazione.

3.2 Misura della frequenza

Per aumentare la precisione della misura della frequenza è necessario ridurre la RBW dello SA. Si consigliano queste impostazioni:

FREQ	Impostare su un valore delle frequenze annotate individuate e di cui si vuole misurare il valore con maggiore precisione
SPAN	10 MHz
TRACCIA	MAXH
RBW	100 kHz
Detector	Peak
SWT	Alcuni millisecondi.

- Si noti che, a causa del ridotto valore di RBW, c'è desensitization dello SA e l'altezza dello spettro è molto minore di quella effettiva (e di quella osservata al precedente punto 3.1). Il suo valore non è adatto per valutare con precisione la potenza di picco dell'impulso. Le procedure per la misura dell'intensità del picco del segnale sono descritte nella successiva sez. 4.
- La figura che al susseguirsi delle spazzolate si forma sullo schermo corrisponde alla funzione $\text{sen}(f)/f$, tipica dello spettro di un impulso rettangolare¹. La distanza fra i due minimi ai lati del lobo principale hanno distanza $2/\tau$, dove τ è la durata dell'impulso. E' necessario aspettare almeno alcune decine di minuti perché la curva che si vede abbia un aspetto accettabile. La scelta della durata ottimale dipende dal tempo di rotazione dell'antenna e verrà approfondito nel paragrafo 5.2 in cui si discuterà la misura con la modalità Channel Power.
- Usando la funzione MARKER dello SA si rileva il valore della frequenza corrispondente al picco del segnale radar.
- La RBW può essere ulteriormente ridotta, aumentando il potere risolutivo in frequenza. Va però tenuto presente che un basso valore di RBW, oltre a diminuire l'ampiezza del segnale, può richiedere un valore maggiore di SWT. In genere, lo SA dà un messaggio di avvertimento se il rapporto RBW/SWT esce dall'intervallo in cui la misura è corretta. Se questo accade è necessario aumentare il valore di SWT.
- Si fa una hard copy dello schermo e la si conserva per documentazione.

4 Misura della potenza di picco

La misura della potenza di picco può essere fatta sia nel dominio della frequenza che in quello del tempo. Per non avere desensitization è necessario impostare un valore elevato di RBW; si consiglia di utilizzare il più elevato a disposizione, in genere 10 MHz.

4.1 Misura nel dominio della frequenza

Si opera con la traccia in Max Hold e con il rivelatore in modalità Max Hold e Max Peak.

¹ Nel caso che il segnale sia costituito da più impulsi di durata diversa, come accade nei radar moderni (vedi [4]), l'involuppo può avere una forma diversa.

FREQ	Impostare sulla frequenza di lavoro del radar precedentemente annotata
SPAN	20 MHz è un valore conveniente, perché permette di visualizzare sullo schermo un intervallo di frequenza pari al doppio della RBW (utilizzare comunque uno SPAN dell'ordine della decina di MHz)
RBW	10 MHz
VBW	10 MHz
TRACCIA	MAXH
Rivelatore	PK
SWT	Alcuni millisecondi ² .

Apparirà sullo schermo una specie di campana, larga un po' più del valore della RBW (10 MHz). La forma non ha niente a che fare con quella dello spettro dell'impulso (di cui si è detto al secondo paragrafo della sez. 3.2), ma ricalca invece la curva del filtro di media frequenza che dà la RBW.

- Si posiziona un marker sul massimo della campana. Il valore indicato rappresenta la cercata potenza di picco in dBm; annotarne il valore.
- Si fa una hard copy dello schermo e la si conserva per documentazione.
- Con le formule (1) e (2) si ricava il valore del campo di picco rispettivamente in dBV/m e in V/m.

4.2 Misura nel dominio del tempo (SPAN ZERO)

L'analizzatore di spettro viene impostato in modalità SPAN ZERO, e viene misurata la potenza di picco degli impulsi che costituiscono il segnale radar, con una procedura che è descritta in dettaglio nella sez. 5.1, alla quale si rimanda; in particolare la misura dell'intensità di picco è dettagliata nella sez. 5.1.4.

5 Misura della potenza media

Anche la misura della potenza media può essere effettuata sia nel dominio della frequenza sia in quello del tempo.

5.1 Misura nel dominio del tempo

Come è noto, il segnale radar è costituito da una portante a radio frequenza (per le frequenze si veda la Tabella 2), modulata da impulsi (durata τ dell'ordine del μs) separati l'uno dall'altro da intervalli di tempo T_R (ordine del msec.), durante il quale il radar "ascolta" gli echi di eventuali bersagli che riflettono indietro l'eco dell'impulso che li ha investiti.

Inoltre, per esplorare lo spazio di interesse, l'antenna del radar compie un movimento di rotazione sul piano orizzontale (in taluni casi il movimento può essere anche nel piano verticale) compiendo un giro completo in tempi dell'ordine della decina di secondi. A causa di questo movimento, gli impulsi arrivano nel punto di misura solo quando il fascio emesso dal radar illumina il punto dove è situata l'antenna ricevente. Di conseguenza, gli impulsi arrivano raggruppati in sequenze, una per giro, la cui durata T_i (che indichiamo come *tempo di*

² Un approccio più rigoroso è quello di operare in *single sweep* e usare per la traccia un tempo molto lungo in modo da stazionare in ogni punto dello schermo un tempo sufficiente per acquisire un intero ciclo del segnale (praticamente uguale a T_{Rot}). Poiché il numero di punti sull'asse orizzontale dello SA è tipicamente $N_p = 500$ e T_{Rot} è dell'ordine della decina di secondi, il valore per SWT opportuno è $N_p \cdot T_{Rot}$, ovvero un'ora o più. Un tempo decisamente troppo lungo, non compensato dall'aumento di precisione.

illuminazione) dipende dalla larghezza α del fascio e dal tempo T_{Rot} impiegato dall'antenna a compiere un giro. Esprimendo α in gradi si ha:

$$T_i = \frac{\alpha}{360} T_{Rot} \quad (3)$$

Si debbono, dunque, osservare gli impulsi a quattro diverse scale temporali, che richiedono valori diversi di SWT, da aggiustare nel corso della misura. Valori tipici per SWT sono questi:

- Alcune decine di secondi, per misurare il tempo di rotazione T_{Rot} ;
- Alcune decine di millisecondi, per misurare il tempo di illuminazione T_i ;
- Alcuni millisecondi per misurare il tempo di ripetizione T_R ;
- Alcuni microsecondi, per misurare la larghezza τ e l'altezza V_{rpk} (dBm) dell'impulso.

Note queste quantità si calcola la potenza media al ricevitore con la formula:

$$V_{rm} \text{ (dBm)} = V_{rpk} \text{ (dBm)} + 10 \log \left(\frac{\tau \cdot T_i}{T_R \cdot T_{Rot}} \right) \quad (4)$$

E da questa si ricava il valore del campo elettrico medio in dBV/m e in V/m incidente sull'antenna applicando al risultato (4) le relazioni (1) e (2).

Le misure vengono effettuate impostando lo SA in modalità SPAN ZERO e analizzando gli impulsi visualizzati sullo schermo. Oltre allo SWT, anche la funzione Trigger richiede aggiustamento come specificato nei singoli casi.

La RBW deve essere impostata sul massimo disponibile (diciamo, 10 MHz) e un pari valore deve avere la VBW.

5.1.1 Misura del tempo di rotazione

- 1) Annullare eventuali impostazioni TRIG-OFF-SET del Trigger e SINGLE dello Sweep;
- 2) Impostare SWT sul valore di alcune decine di secondi;
- 3) Impostare il Trigger VIDEO su un valore un po' inferiore, ma prossimo, al valore di picco individuato e annotato nella sez. 4.1; questa impostazione serve a far partire la traccia in corrispondenza al più elevato degli impulsi;
NOTA: il tempo di attesa perché si formi un'immagine corretta sullo schermo è pari almeno al tempo impostato al punto precedente punto 2); Pazientare!
- 4) Modificare SWT, aumentandolo o diminuendolo fino a che si vedono sullo schermo almeno due passaggi del fascio;
- 5) Impostare TRIG-OFF-SET su un valore di circa una divisione dell'asse orizzontale, in modo da spostare a destra l'immagine sullo schermo (il numero deve essere negativo, almeno nel nostro SA); si devono continuare a vedere due successivi passaggi del fascio; altrimenti, ritoccare SWT, come detto al precedente punto 4);
- 6) Impostare lo sweep su SINGLE
- 7) Attivare due marker e posizionarne uno sul primo picco (primo passaggio del fascio) e un altro sul secondo; leggere la differenza in tempo e annotarla come *tempo di rotazione dell'antenna del radar* T_{Rot} .
- 8) Si fa una hard copy dello schermo e la si conserva per documentazione.

5.1.2 Misura del tempo di illuminazione

Questa misura, come anche le successive, segue una procedura simile alla precedente, con la variante, ovvia, del valore di SWT

- 1) Portare TRIG-OFF-SET a zero e lo Sweep su CONTINUOUS;
- 2) Impostare SWT su un valore dell'ordine di un centinaio di milli-secondi;
- 3) Lasciare il Trigger Video impostato sul valore della sez. precedente.
Il tempo di attesa perché si formi un'immagine sullo schermo è ancora pari a T_{Rot} perché solo al passaggio del fascio il trigger fa partire lo sweep; Pazientare!
- 4) Modificare SWT, aumentandolo o diminuendolo fino a che si vede sullo schermo il segnale corrispondente al passaggio del fascio dell'antenna; si dovrebbe distinguere un lobo principale e alcuni lobi secondari corrispondenti al diagramma di radiazione del radar
- 5) Impostare TRIG-OFF-SET su un valore sufficiente a portare il lobo principale all'incirca nel centro dello schermo;
- 6) Impostare il Trigger su SINGLE
- 7) Attivare tre marker e posizionarne uno sul massimo del lobo principale e gli altri due uno a sinistra e l'altro a destra circa 3 dB sotto il valore del massimo. Calcoliamo la distanza in tempo di questi ultimi due marker e annotiamola come T_i ; queste operazioni sono facilitate se impostiamo i marker 2 e 3 in modalità "differenza" (questa modalità è chiamata "delta" nel nostro SA).

NOTE:

- I punti a -3dB del fascio sono utilizzati per definire l'angolo di un "fascio equivalente" che ha densità di potenza costante (uguale al massimo nel lobo principale) e zero all'esterno.
- Quando si è nel campo radiativo vicino – condizione che si realizza quasi sempre viste le dimensioni delle antenne dei radar – il concetto di diagramma di radiazione perde di significato, però la procedura di considerare i punti a -3dB per definire il tempo T_i può essere considerato ancora accettabile.
- Per le limitazioni accennate nella nota precedente si consiglia, per misurare la potenza media, di utilizzare, quando possibile, il metodo del Channel Power, descritto nella successiva sez. 5.2.

- 8) Si fa una hard copy dello schermo e la si conserva per documentazione.

5.1.3 Misura del periodo di ripetizione degli impulsi

- 1) Portare TRIG-OFF-SET a zero e lo Sweep su CONTINUOUS;
- 2) Impostare SWT sul valore di alcuni milli-secondi;
- 3) Lasciare il Trigger Video impostato sul valore della sez. precedente;
- 4) Il tempo di attesa perché si formi un'immagine sullo schermo è ancora pari a T_{Rot} ; Pazientare!
- 5) Modificare SWT, aumentandolo o diminuendolo fino a che si vede sullo schermo il segnale corrispondente a due successivi impulsi radar;

NOTA. In alcuni radar invece di un solo impulso si ha un "burst" di più di un impulso separati fra loro da brevi intervalli (molto minori del tempo di ripetizione che stiamo ora misurando). In questo caso la procedura va generalizzata contando quanti sono gli

impulsi nel burst e inserendo questa molteplicità nella formula (4) (e come se si avesse un impulso con un τ proporzionalmente maggiore). Si tratta di una generalizzazione di facile gestione, su cui non ci dilunghiamo ulteriormente.

- 6) Impostare TRIG-OFF-SET su un valore sufficiente a spostare a destra l'immagine sullo schermo e aggiustare, eventualmente, il valore di SWT in modo da continuare a vedere almeno due impulsi sullo schermo;
- 7) Impostare lo sweep su SINGLE
- 8) Attivare due marker e posizionarne uno sul primo impulso e l'altro sul secondo; leggere la differenza in tempo e annotarla come *tempo di ripetizione degli impulsi* T_R .
- 9) Si fa una hard copy dello schermo e la si conserva per documentazione.

5.1.4 Misura della larghezza e della potenza di picco dell'impulso

- 1) Portare TRIG-OFF-SET a zero e lo Sweep su CONTINUOUS;
- 2) Impostare SWT su un valore dell'ordine di una decina di micro-secondi;
- 3) Lasciare il Trigger Video impostato sul valore della sez. precedente;
- 4) NB: il tempo di attesa perché si formi l'immagine dell'impulso sullo schermo è ancora pari a T_{Roi} ; Pazientare!
- 5) Modificare SWT, aumentandolo o diminuendolo fino a che l'impulso riempie circa un quarto dello schermo;
- 6) Impostare TRIG-OFF-SET su un valore di circa una divisione dell'asse orizzontale, in modo da spostare a destra l'immagine dell'impulso;
- 7) Impostare lo sweep su SINGLE
- 8) Attivare tre marker e posizionarne uno sul massimo dell'impulso e gli altri due uno a sinistra e l'altro a destra circa 3 dB sotto il valore del massimo. Calcoliamo la distanza in tempo di questi ultimi due marker e annotiamola come τ , annotiamo anche il valore $V_{rp}(dBm)$ dell'ordinata fornita dal marker 1.
Con la misura della durata dell'impulso τ e della potenza di picco dell'impulso $V_{rp}(dBm)$ abbiamo tutte le grandezze necessarie per calcolo della potenza media $V_m(dBm)$ con la (4).
- 9) Si fa una hard copy dello schermo e la si conserva per documentazione.

5.2 Misura nel dominio delle frequenze (CHPW)

In modalità Channel Power (CHPW), lo spettro analizzatore calcola la potenza del segnale compreso in una banda di frequenza che viene definita impostando il parametro CHBW. Per effettuare il calcolo, che è, in sostanza, l'integrale della densità di potenza presente nella CHBW, si richiede di impostare la RBW a valori abbastanza bassi, che, nel caso degli impulsi radar, porta a RBW dell'ordine di 30 – 100 kHz. La VBW viene impostata a tre volte la RBW.

I bassi valori di RBW comportano, a causa del noto fenomeno della "desensitization", una sostanziosa riduzione dell'intensità del segnale che può, eventualmente, risultare confrontabile o anche inferiore alla potenza di rumore presente nel canale. Di qui la necessità di effettuare una misura preliminare di rumore per valutare l'applicabilità della tecnica CHPW (punto 5 in questa sezione).

Altro elemento da tenere presente è la scelta del tempo di sweep (SWT). Una condizione sufficiente per una corretta rappresentazione dello spettro è che la permanenza in un pixel sia uguale a T_{Rot} . Questa condizione comporta

$$SWT_0 = N_p \times T_{Rot} \quad (5)$$

dove N_p indica il numero di pixel dell'asse orizzontale e il cui valore è tipicamente 500. Per tempi di rotazione dell'ordine di 10 sec, SWT_0 risulta di 5000 sec. (oltre 1 ora e 20 minuti), un tempo di misura molto lungo. La condizione può essere notevolmente rilassata, se, come accade nel nostro SA, il campionatore che forma il segnale video, nel calcolare il RMS "amplifica" il segnale di una quantità uguale al numero di pixel in cui il segnale rimane al livello del rumore. Quando SWT è minore di SWT_0 , lo spettro di un segnale impulsivo viene "a righe" (pulse spectrum). Per verificare se uno SA è in grado di operare in modalità CHPW con SWT più brevi di SWT_0 è sufficiente vedere se, dimezzando il valore di SWT, l'altezza delle righe raddoppia (+3 dB, se la scala verticale è in dBm).

Elenchiamo ora i passi della misura.

- 1 Predisporre il rivelatore in modalità RMS;
- 2 Impostare la RBW su 30 kHz e la VBW su 100 kHz;
- 3 Mettere lo SA in modalità CHPW
- 4 Impostare la CHBW su un valore da 4 a 8 volte $2/\tau$ larghezza del lobo principale dello spettro dell'impulso, dove τ è il valore della durata dell'impulso misurata al punto 8) della sez. 5.1.4; impostare lo SPAN su un valore appena superiore a CHBW;
- 5 Valutazione del rumore nel canale:
 - 5.1 mettere all'ingresso dello SA, al posto dell'antenna, una terminazione adattata (50 Ω)
 - 5.2 Lasciare la RBW al valore già predisposto (precedente punto 2) e impostare SPAN e CHBW come ai precedenti punti 3 e 4;
 - 5.3 Impostare lo SWT su alcune decine di millisecondi;
 - 5.4 Leggere e registrare la potenza di rumore indicata dalla procedura CHPW. Questa è da confrontare con il valore della potenza media ricavato con le misure nel dominio del tempo (vedi eq. (4)) e se quest'ultimo è superiore di una decina di dB alla potenza di rumore, si può procedere con la misura CHPW
- 6 Scelta del valore di SWT.

Come detto, un valore che fornisce un risultato sicuramente corretto è dato da $SWT_0 = N_p \times T_{Rot}$. Come detto, se lo SA è adatto, lo SWT può essere notevolmente ridotto. Un criterio che fornisce risultati con approssimazioni dell'ordine dei decimi di dB è dato dalla formula seguente:

$$SWT \geq \tau \cdot SPAN \cdot T_{Rot} \quad (6)$$

NOTA. Per $\tau = 1\mu s$, $SPAN = 10$ MHz e il valore di T_{Rot} già usato nel calcolo di SWT_0 , si ottiene $SWT = 100$ sec., che rende la misura molto più abbordabile. Finita la misura, si può avere un'idea dell'accuratezza del risultato, raddoppiando SWT e osservando di quanto cambia il valore di CHPW.

- 7 Impostare lo Sweep su SINGLE; e il Trigger su FREE RUN;

- 8 Al termine della spazzolata lo SA presenta, con l'etichetta "CHPW" il valore della potenza misurata
- 9 Si fa una hard copy dello schermo e la si conserva per documentazione.

6 Osservazioni conclusive

- Una volta misurati il campo di picco e quello medio, questi vanno confrontati con i limiti di sicurezza. E' noto che, per quel che riguarda i segnali radar di tipo pulsato, il DPCM dell'8 luglio 2003, che in Italia regola l'esposizione ai campi elettromagnetici, rimanda ad un successivo regolamento[1], che però a tutt'oggi non è uscito. Nel frattempo lo stesso DPCM afferma che nei casi non previsti, si applicano le restrizioni stabilite nella raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 12 luglio 1999 [2], le quali, conformemente alle linee guida ICNIRP, prevedono che per i segnali pulsati la densità di *potenza di picco* non deve superare i valori previsti per il valor medio *moltiplicati per 1000*, moltiplicatore che diventa 32 se la quantità a cui ci si riferisce è il campo elettrico. Non intendiamo però addentrarci in questa sede in una discussione sulla scelta dei limiti di sicurezza. Qui ci siamo occupati di come si eseguono le misure; spetta ad altra istituzione definire lo standard con cui i risultati delle misure vanno confrontati.
- Se il radar oggetto della misura opera su più frequenze, le misure vanno ripetute per ciascuna delle frequenze.
- Quando è possibile, per la misura della potenza media, la modalità Channel Power è da preferire a quella nel dominio del tempo, perché non richiede di analizzare in dettaglio la struttura degli impulsi, procedura, quest'ultima, abbastanza tediosa, specie nel caso in cui il radar emetta burst di impulsi invece di impulsi singoli.

Riconoscimenti

L'attività è stata svolta in collaborazione e con il parziale supporto finanziario di ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) nell'ambito di una convenzione (prot. N. 0000032 del 09/01/2009) fra ISPRA e IFAC-CNR relativa a "*studio e caratterizzazione delle emissioni elettromagnetiche di sorgenti radar*".

APPENDICE

Tabella 1 - Abbreviazioni e Glossario

Termine	Descrizione
CHBW	Channel bandwidth, intervallo di frequenza nella quale lo SA misura la potenza quando opera in modalità Channel Power
CHPW	Channel Power, modalità operativa nella quale lo SA somma la potenza di ciascun pixel compreso nella CHBW e sintetizza il risultato in un numero che rappresenta la potenza (in dBm) presente nella specificata banda di frequenza
CLR/WRT	CLEAR\WRITE, modalità di gestione della traccia per cui questa viene riscritta ad ogni spazzolata, cancellando la precedente
MAXH	MAX HOLD, modalità di gestione della traccia in cui il dato sullo schermo viene aggiornato nelle spazzolate successive solo se il nuovo valore è maggiore di quello già presente
PK	PEAK, modalità di funzionamento del rivelatore nella quale lo SA utilizza il più alto fra i valori dei campioni relativi al punto presentato sullo schermo
RBW	Larghezza del filtro di media frequenza
RMS	Root Mean Square, modalità di funzionamento del rivelatore nella quale lo SA fornisce il valore quadratico medio dei campioni relativi al punto presentato sullo schermo
SA	Spettro Analizzatore
SPAN	Intervallo di frequenza elaborato dallo spettro analizzatore e presentato sullo schermo
SPAN ZERO	Particolare modalità di funzionamento dello SA nella quale lo SPAN viene fissato a 0Hz e il segnale proveniente dal rivelatore viene presentato sullo schermo con l'asse orizzontale che diviene asse dei tempi percorso in SWT secondi
Sweep	Funzione che presiede alla esecuzione di una spazzolata
SWT	SWEEP TIME, durata (in secondi o sottomultipli) di una spazzolata dell'asse orizzontale
CONTINUOUS	La pazzolata viene effettuata ogni volta che si realizzano le condizioni di trigger
SINGLE	Si ha l'esecuzione di una sola spazzolata quando si realizzano le condizioni di trigger
Trigger	Dispositivo che permette di far partire la traccia con le seguenti modalità
FREE RUN	Dopo che una spazzolata si è conclusa, parte immediatamente la

	successiva senza intervento del trigger
VIDEO	Il segnale di trigger è prodotto quando il segnale sul display raggiunge il valore preimpostato
TRIG-OFF-SET	Permette di impostare il tempo che deve intercorrere fra la partenza della traccia e il segnale di trigger; può essere negativo (pretrigger) o positivo; la terminologia può essere diversa a seconda del tipo e marca di SA
VBW	Video Bandwidth, banda passante dell'amplificatore video

Tabella 2 – Bande di frequenza dei principali tipi di radar

Nomenc. IEEE	Frequenza	Tipologie di impiego
UHF	0.3 – 1 GHz	Radar per avvistamento a larghissimo raggio e per il rilevamento e l'inseguimento di satelliti e missili
L	1 – 2 GHz	Controllo del traffico aereo a lungo raggio (<i>ATCR di rotta</i>), sono anche indicati con la sigla ARSR (Air Route Surveillance Radar)
S	2 – 4 GHz	Controllo del traffico aereo a medio e corto raggio; controllo dell'avvicinamento e del movimento intorno all'aeroporto; sono anche contraddistinti con la sigla ASR (Airport Surveillance Radar);
C	4 – 8 GHz	Radar meteorologici; radar navali;
X	8 – 12 GHz	Impieghi marittimi; radar a bordo di aerei; puntamento di missili;
K _u	12 – 18 GHz	Radar a bordo di aerei e radar per il rilevamento superficiale in aeroporto (ASDE Airport Surface Detection Equipment)

Tabella 3 – Principali specifiche tecniche dello spettro analizzatore R&S ESPI 7

Frequency Range	9 kHz – 7 GHz
RBW	da 10 Hz fino a 10 MHz, in sequenze 1, 3,10
SWT	da 1 μ s a 16 000 sec.
span zero	Si
Channel Power	Si
Preamplificatore	Si (fino a 3 GHz)
Tracking generator	Si (fino a 3 GHz)

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- [1] DPCM 8 Luglio 2003: "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz", *GU n. 199 del 28-8-2003*.
- [2] Raccomandazione del 12 luglio 1999 relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz (L 199/59), GU della Comunità Europea del 30/7/1999
- [3] International Commission for Non Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), "Guidelines for Limiting Exposure to Time-varying Electric, Magnetic, and Electromagnetic Fields (up to 300 GHz).", *Health Physics* 74: 494-522 (1998)
- [4] M.Bini, A.Ignesti, C.Riminesi: *Misura del campo EM emesso dal Radar Primario ATCR-33S installato presso l'Aeroporto di Firenze-Peretola*, Report IFAC-CNR, Gennaio 2010